

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08400 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv

www.puig.tv



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabris, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

During maintenance of the vehicle it is also important that all screws are tighten for the windshield, specially those that hold it to the vehicle.

Thank you for your attention on this.

MATERIAL SUMINISTRADO Y ORDENADO PARA SU MONTAJE AL VEHICULO
MATERIALS INCLUDED AND ORDERED FOR THE INSTALLATION TO THE VEHICLE

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1	Pantalla transparente	Clear screen	1
2	Platina central cromada	Central chrome plate	1
3	Platina lateral cromada	Side chrome plate	2
4	Platina central c/negro	Central black plate	1
5	Platina lateral c/negro	Side black plate	2
6	Tornillo M5x15 DIN 603	Screw M5x15 DIN 603	8
7	Arandela plana Ø5 DIN 125/A	Flat washer Ø5 DIN 125/A	8
8	Tuerca ciega M5	Cap nut M5	8
9	Brida superior e inferior varilla	Superior clamp and inferior rod	4
10	Tornillo allen M8x50 DIN 912	Allen screw M8x50 DIN 912	4
11	Arandela plana Ø8 DIN 125/A	Flat washer Ø8 DIN 125/A	2
12	Tuerca ciega M8 DIN 1587	Cap nut M8 DIN 1587	2
13	Varilla Ø10 de 185x70	Rod Ø10 of 185x70	2
14	Caperuza de varilla	Rod cap	4
15	Tornillo allen M8x60 DIN 912	Allen screw M8x60 DIN 912	2
16	Arandela estriada Ø8 DN 6798	Lock washer Ø8 DIN 6798	4
17	Tuerca exagonal M8 DIN 934	Hexagonal nut M8 DIN 934	4
18	Semibrida superior manillar Ø26	Handlebar superior half clamp Ø26	2
19	Semibrida inferior manillar Ø26	Handlebar inferior half clamp Ø26	2
20	Junta para manillar Ø22	Spacer for handlebar Ø22	2
21	Tornillo allen M6x15 DIN 912	Allen screw M6x15 DIN 912	4
22	Ribete de 360 m/m	Border of 360 m/m	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS

MODEL
DAYTONA III

Ref.: 1984W

